

# Como Conectar el kit de carga Gas R-22.

1- Conecte las Mangueras al manifold.  
La azul en la salida inferior  
y la amarilla en la salida lateral



2- Conecte la Valvula en La lata de gas y luego  
Conecte la Manguera amarilla  
a la lata de gas y la manguera  
Azul al equipo de Aire acondcionado.



Nota: Si al colocar la manguera no llega a pinchar regule el depresor para que pinche el ovulo. Los depresores de las mangueras son a rosca si los desenrosca el depresor sale hacia afuera y pincha el ovulo

3- Encienda el aire acondicionado en modo FRIO.  
Y espere unos minutos para que el equipo entre en régimen.

La presión correcta de trabajo es de **Aprox 65 PSI**  
cuando el ambiente esta a unos 25 \*c Si esta por debajo agregue  
Progresivamente (abrir el manifold unos 4 a 6 segundo) gas refrigerante.

4- Espere unos minutos a que se Nivele las presiones en el sistema y repita  
la carga de hacer falta.

5- Si Todo Fue bien, ya esta disfrutando de su aire acondicionado.

MUCHAS GRACIAS